

12" High, 12" Deep Upper Wall Cabinets

1 Door, No Middle Shelf

W2112 21" 3

2 Doors, No Middle Shelf

W3012 30" 4

W3312 33" 4

W3612 36" 5

W3912 39" 5

W4212 42" 6

W4812 48" 6

3 Doors, No Middle Shelf

W4812-3D 48" 6

15" High, 12" Deep Upper Wall Cabinets

2 Doors, No Middle Shelf

W3015 30" 5

W3315 33" 6

W3615 36" 6

W3915 39" 7

W4215 42" 7

18" High, 12" Deep Upper Wall Cabinets

1 Door, No Middle Shelf

W1518 15" 3

W1818 18" 3

W2418 24" 5

Pair Doors, No Center Mullion

W2418PD 15" 5

2 Doors, No Middle Shelf

W2718 27" 5

W3018 30" 5

W3318 33" 6

W3618 36" 6

W3918 39" 7

W4218 42" 7

W4518 45" 8

W4818 48" 8

24" & 24 1/2" High, 12" Deep

1 Door, 1 Adjustable Shelf F/O = 24" High

W1224 12" 4 S/O = 24 1/2" High

W1524 15" 5

W1824 18" 5

W2124 21" 6

W2424 24" 7

2 Doors, 1 Adjustable Shelf

W2724 27" 8

W3024 30" 9

W3324 33" 9

W3624 36" 10

W3924 39" 11

W4224 42" 12

W4524 45" 12

W4824 48" 13

Note: W24-W36 Available in Pair Doors

30" High, 12" Deep Upper Wall Cabinets

1 Door, 2 Adjustable Shelves

W930 9" 3

W1230 12" 4

W1530 15" 5

W1830 18" 5

W2130 21" 6

W2430 24" 7

2 Doors, 2 Adjustable Shelves

W2730 27" 8

W3030 30" 9

W3330 33" 9

W3630 36" 10

W3930 39" 11

W4230 42" 12

W4530 45" 12

W4830 48" 13

Note: W24-W36 Available in Pair Doors

